


## BULB3

Bitte vor Verwendung  
des Produktes lesen

www.smartandgreen.eu


### Deutsch

#### PAKETUMFANG



#### BEFESTIGUNGSCLIP UND EINPASSEN DER LEUCHEINHEIT VON AUSSEN


Bei den meisten Leuchten wird die Leuchteinheit in den Diffuser von außen eingepasst mithilfe eines Clips. Es gibt zwei verschiedene Arten von Clips für zwei verschiedene Befestigungen:



**1-DER BAJONETTCLIP:** Heißt, dass die Leuchteinheit entfernt werden kann (obwohl diese Befestigung nicht wasserdicht ist, kann die Leuchte bis zu 1m tief im Wasser verwendet werden, weil die Leuchteinheit wasserdicht ist). Die Leuchteinheit kann zum Aufladen aus der Leuchte herausgenommen werden.


**2-DER DREHVERSCHLUSS:** Gibt der Leuchte eine wasserdichte Befestigung. Dies bedeutet, dass die Leuchte auf dem Wasser schwimmen kann. Die Leuchteinheit darf nicht auseinandergedreht werden. Die gesamte Leuchte muss auf die Ladestation gestellt werden. PS: der Drehverschluss verfügt über zwei Ausbuchtungen für die Befestigung mit Strap!!!-Zubehör.

#### AUFLADESTATION UND AUFLADUNG




- Die Leuchteinheit muss aufgeladen werden, bevor sie das erste Mal verwendet wird und auch regelmäßig danach (um Schäden an der Batterie vorzubeugen).
- Entrollen Sie das Kabel auf der Unterseite der Aufladestation und verbinden Sie es mit einer Stromquelle.
- Platzieren Sie die Leuchteinheit oder die gesamte Leuchte (im Falle einer nicht entfernbaren Leuchteinheit) auf der Aufladestation. Die beiden Positionspins sollten in die beiden Ausbuchtungen in der Leuchte oder Leuchteinheit hineingepasst werden.
- Die Leuchteinheit glüht in einem sanften Blau um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn das Licht ausgeht, ist die Batterie voll aufgeladen. Lassen Sie die Batterie ca. 10 h laden, wenn diese leer ist


#### BESCHREIBUNG DER LEUCHEINHEIT



#### FUNKTIONSBESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG



Aus	Leuchte ausschalten
Kerze	Kerzenschein Effekt
Auto	Automatischer Farbwechsel
Intensität	Weißes Licht in 3 Helligkeitsstufen
Sichern	Stoppt den Farbwechsel an der momentanen Position
Farbtasten	Schaltet auf die angezeigte Farbe



Wenn die Leuchte nicht auf das Signal der Fernbedienung reagiert, wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung gegen eine neue Lithium Batterie 3V CR2025



**Beachten Sie bitte:** Die Fernbedienung ist lediglich eine alternative zur manuellen Bedienung der Leuchten und ist nicht zwingend notwendig.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Hinweise und bewahren Sie diese auf. Verwenden Sie Ihr Produkt gemäß den in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Instruktionen.

##### Aufladestation

- Nicht verwenden in der Nähe von Hitzequellen. Von Feuer fernhalten.
- Von Kindern fernhalten.
- Berühren Sie nicht die Kontakte der an einer Stromquelle angeschlossenen Ladestation.
- Nehmen Sie Ladestation nicht auseinander, um die Garantie nicht zu verlieren.
- Trennen Sie die Stromverbindung der Aufladestation sobald die Lampe geladen ist.
- Säubern sie die Kontakte mit sauberem Wasser und trocknen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie die Ladestation nicht draußen und verwahren Sie sie an einem trockenen Platz.

##### Leuchte


- Exponieren sie die Leuchte nicht Feuer oder hohen Temperaturen.
- Nehmen Sie die Leuchteinheit nicht auseinander, um Ihre Garantie nicht zu verlieren.
- Verbinden Sie die Leuchte nicht mit einem anderen Gerät.
- Laden Sie die Lampe regelmäßig auf: Die Batterie wird nach einigen Monaten ohne Ladung schwächer.
- Versuchen Sie nicht, mit der Ladestation eines anderen Herstellers die Leuchte aufzuladen.
- Der Diffuser kann sich abnutzen, behandeln Sie daher Ihre Leuchte mit Sorgfalt



> Falls Sie noch andere Fragen zur Bedienung dieses Produktes haben, wenden Sie sich bitte an den Händler


## FUNKTIONSMODI

### AN- UND AUSSCHALTEN




=

**ANSCHALTEN:** Drücken Sie einen der beiden Knöpfe um die Leuchte einzuschalten.



=

**AUSSCHALTEN:** Drücken Sie beide Knöpfe zur selben Zeit um die Leuchte auszuschalten.




=

**DEAKTIVIERUNG:** Drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden um die Fernbedienungsfunktion zu deaktivieren. Das Licht blinkt dreimal um zu zeigen, dass die Funktion deaktiviert wurde.

**REAKTIVIERUNG:** Drücken Sie diesen Knopf kurz um die Funktion zu deaktivieren und das Licht anzuschalten.


### DIE LICHTINTENSITÄT EINSTELLEN

Reduzieren Sie die Helligkeit um die Batteriedauer nach der Aufladung zu verlängern.




=

Drücken Sie kurz diesen Knopf um die Helligkeit schrittweise zu erhöhen oder zu verringern, abhängig davon, wo Sie sich im Schaltzyklus befinden (siehe Schaltzyklus rechts).



## EINEN FARBMODUS WÄHLEN (AMBIENTE)

Die Helligkeit einer Farbe wird in dem zuvor beschriebenen Schritt bestimmt.



= Drücken Sie kurz diesen Knopf um die Leuchte in weißem Licht einzuschalten oder die Farbe oder den Modus zu ändern.

RAINBOW\*

= Ein kurzes Drücken auf diesen Knopf fixiert die gewählte Farbe. Ein zweites kurzes Drücken reaktiviert die Farbrotation,...

	X1 - X7	X8	X9	X10
TANGIBLE	Weiß / Rot / Grün / Blau / Gelb Lila / Cyan	Farbzyklus	Stoppen Sie in der ausgewählte Farbe	Veränderung Farbe




**Um die Farbe des Lichtes in den nächsten Farbmodus (weiß) zu versetzen, wenn Sie sich im RAINBOW-Modus befinden, müssen Sie die Leuchte ausschalten und dann wieder einschalten.**

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN



**WASSERDICHT**



**KABELLOS UND WIEDERAUFLADBAR**



**BETRIEBSSTUNDEN: CA. 8 H**



**SCHLAG- UND UV RESISTENT**

- Unendliche Lichtfarben, 7 LEDs (1 weiß, 6 RGB)
- LED Strom Konsum: 0.5 W
- Lithium-Ionbatterie: 3.7 V 1100 mAh
- Beleuchtungsstundenungefähr 8h abhängig von der Verwendung
- Batterieladung-Lebensdauer wenn ausgeschaltet: Einige Monate\*
- Aufladestation-Stromquelle: 100-240Vac 50-60Hz
- Leuchteinheit Stromquelle: 5Vdc 1.2A
- Leuchteinheit Aufladedauer: 4.5h
- Fernbedienungsreichweite: 5m Maximum (direkte Reichweite)
- Plastik Diffuser (PE)- Zugangsklappe aus Silikon (optional)
- Schlag- und UV resistent
- Wasserdicht: IPx8 bis zu einer Tiefe von 1m
- Empfohlene Betriebstemperatur: 0-40 °C
- Garantiedauer: 1 Jahr

\* Wenn Sie die Leuchte für länger als einen Monat nicht verwenden wollen, sollten Sie das Produkt ausschalten, wenn Sie die Leuchteinheit nicht regelmäßig aufladen (damit die Batterie keinen Schaden nimmt).

## RECHTLICHE HINWEISE



In der Europäischen Union (in Übereinstimmung mit der Richtlinie De G 2002/96/ECE), und auch in anderen Regionen der Welt, müssen Sie dieses Produkt zum Zeitpunkt der Entsorgung zu einer Recycling-Sammelstelle bringen. Da dieses Produkt kein normaler Haushaltsmüll darstellt, hilft die Mülltrennung sowohl Umwelt als auch unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Falls Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie bitte Smart and Green.



IPW Europa deklariert, dass dieses Produkt mit den folgenden europäischen Direktiven in Einklang ist: R&TTE (1999/5 /EC), LVD(2006/95/EC), RoHS (2011/65/EU), EMC (2004/108/EC) und Batterie (2006/66/EC). Die entsprechenden Konformitätserklärungen können Sie auf unserer Webseite einsehen ([www.smartandgreen.eu](http://www.smartandgreen.eu)).



Dieses Gerät steht im Einklang mit Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb erfolgt unter Gültigkeit der folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen senden, und (2) dieses Gerät muss Interferenzen akzeptieren, inklusive Interferenzen welche unerwünschte Effekte haben.



[www.smartandgreen.eu](http://www.smartandgreen.eu)

11, rue de l'Abbé Vincent - Z.I. Les Vouillands - 38600 Fontaine - France  
Tel : + 33 4 76 09 69 96 - [info@smartandgreen.eu](mailto:info@smartandgreen.eu)

